



# WORKER<sup>®</sup>

## **ASPIRADOR DE PÓ AUTOMOTIVO**



**MODELO: 391913**  
**90 W - 12 V**



ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA AS NORMAS DE SEGURANÇA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE INFORMATIVO TÉCNICO.

*Manual de  
Instruções*

10/2019

Imagem meramente ilustrativa.

O Aspirador de Pó Automotivo WORKER é testado, inspecionado e embalado na planta de produção. Ao receber o produto, certifique-se de que não ocorreram danos e, caso constate avaria ou defeito, entre em contato com a assistência técnica ou revendedor para orientação.

**Siga rigorosamente as instruções de operação.**

## **IMPORTANTE!**

Antes da primeira utilização, leia e siga todas as instruções, conheça as aplicações, limitações e riscos potenciais deste equipamento antes de utilizá-lo e informe-se sobre as normas de segurança. Guarde este manual para referência futura.

O Aspirador de Pó Automotivo WORKER não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças ou ainda por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam observadas para assegurar que não brinquem com o equipamento.

## **ORIENTAÇÕES GERAIS**

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O ASPIRADOR DE PÓ AUTOMOTIVO WORKER!

Indicado para limpeza automotiva. Alcança locais estreitos ou de difícil acesso.

Utilize este equipamento somente para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado e danos ou ferimentos de qualquer natureza são de responsabilidade exclusiva do operador.

## **SEGURANÇA**

### **PROTEÇÃO PESSOAL**

- » Utilize sempre EPI (Equipamento de Proteção Individual) como luvas de proteção, máscaras contra poeira, sapatos antiderrapantes, capacete, protetor auricular (para evitar exposição à ruídos) e demais roupas adequadas para proteção.

### **SEGURANÇA NO MANUSEIO/ OPERAÇÃO**

- » Caso o equipamento apresente qualquer irregularidade, suspenda imediatamente o uso e consulte assistência técnica autorizada;
- » Não faça a utilização do equipamento para outros fins que não estejam indicados neste manual.

### **PERIGO DE INCÊNDIO E CHOQUE ELÉTRICO**

- » Mantenha o cabo de alimentação longe do calor, óleo ou bordas afiadas. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico;
- » Nunca transporte o equipamento segurando pelo cabo de alimentação;

- » O equipamento não pode ser exposto à chuva ou condições úmidas. Evite que líquidos entrem em contato com seus dispositivos elétricos;
- » Ligue o equipamento apenas em tomadas que sejam compatíveis com seu plugue;
- » Nunca faça alterações nas partes elétricas deste equipamento e seu cabo de alimentação

## CARACTERÍSTICAS

### Acompanha o produto:

- » 1 bico chato, para uso em locais de difícil acesso;
- » 1 escova acoplável ao bico, para limpar o painel e os difusores de saída de ar;
- » 1 cabo com plug 12 V (4 metros).

## DIAGRAMA

- 1- Interruptor de acionamento (ON/OFF)
- 2- Botão trava do reservatório de pó
- 3- Reservatório de pó
- 4- Bico de extensão
- 5- Ponta com cerdas



FIG. 1 - Equipamento e acessórios

## OPERAÇÃO

- » Certifique-se de que o reservatório (3) está bem fixado ao equipamento e o filtro está no local adequado;
- » Conecte o plug do aspirador de pó na tomada 12 V do veículo. O cabo de alimentação deve estar totalmente desenrolado;
- » Para ligar o equipamento, mova o interruptor de acionamento (1) para a posição "ON";
- » Quando for necessário ter acesso a locais mais difíceis, como entre os bancos e colunas do veículo, utilize o bico de extensão (4). É recomendado utilizar a ponta com cerdas (5), apenas quando for limpar partes do veículo, como aparelho de som e multimídia e entradas de ar.

### ATENÇÃO!

O filtro pode ser bloqueado e afetar a sucção, caso haja contato com partículas úmidas de sujeira e/ou poeira. Após cada uso do equipamento, esvazie o reservatório de pó e limpe o filtro.

## MANUTENÇÃO

### Manutenção geral

- » Na realização de qualquer inspeção ou verificação, sempre mantenha o equipamento desligado e retire o plugue da tomada;
- » Peças danificadas devem ser substituídas imediatamente por profissional qualificado, utilizando apenas peças de reposição e acessórios originais ou recomendados pelo fabricante. O uso de peças ou acessórios não recomendados podem ocasionar acidentes e a perda da garantia.

## Reservatório e filtro do aspirador de pó

A limpeza do reservatório de pó (3) e filtro deve ser realizada sempre após cada uso do equipamento. Para abrir o reservatório, mantenha ele apontado para o chão e pressione o botão trava (2) firmemente. Ao puxar a peça, ela irá se separar do equipamento e será possível realizar a limpeza do filtro e do reservatório.



FIG. 2 - Remoção do reservatório de pó



FIG. 3 - Reservatório de pó desmontado

## ARMAZENAMENTO

O armazenamento do equipamento deve ser feito em ambiente seco e arejado, livre de umidade e gases corrosivos.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Equipamento não está aspirando	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sujeira ou material estranho na tomada 12 V.</li> <li>2. O cabo de alimentação não tem contato com a tomada.</li> <li>3. Falta de corrente elétrica.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faça a limpeza da tomada, com um objeto não condutor.</li> <li>2. Empurre o cabo de alimentação para dentro da tomada 12 V e torça-o para frente e para trás até que haja contato.</li> <li>3. Ligue a chave de ignição.</li> </ol>
A sucção do equipamento está fraca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filtro e/ou bico de extensão bloqueado por pó ou sujeira.</li> <li>2. Reservatório de pó está cheio.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faça a limpeza do filtro e/ou bico de extensão.</li> <li>2. Faça a limpeza do reservatório.</li> </ol>

## DESCARTE

Não descarte peças e componentes do Aspirador de Pó Automotivo WORKER no lixo comum, informe-se sobre locais ou sistemas de coleta seletiva em seu município.

## TERMO DE GARANTIA

Desde que tenha sido utilizado corretamente e, em condições normais de uso, o Aspirador de Pó Automotivo Worker possui garantia contra eventuais defeitos de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 6 (seis) meses a partir da data descrita na nota fiscal de compra e que deverá ser apresentada.