


Cadeira Eiffel

Suporta até 110 Kg

MODELOS: 198802, 198810,
198829, 198837 e 198845.

PEÇAS



MONTAGEM

1. Fixe somente a parte inferior das pernas na estrutura metálica, conforme (FIG.1) utilizando os parafusos (L) e as porcas (N).

2. Fixe as chapas (H) às pernas de forma que as extremidades fiquem voltadas para dentro.
Obs: Devem ser fixadas lado a lado.

3. Fixe as chapas (F) e (G) às pernas de forma que as extremidades fiquem voltadas para fora.

4. Fixe a estrutura montada ao assento (FIG.2), posicionando os orifícios das chapas (H) nos orifícios da parte traseira e os orifícios das chapas (F) e (G) nos orifícios da parte frontal do assento, utilizando os parafusos (D) com as arruelas (J) e (K).

5. Por fim coloque as capas plásticas (M) sobre as porcas (N) para um melhor acabamento.




FIG.1




FIG.2

GARANTIA

A Cadeira Eiffel KALA possui 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação, a partir da data de compra e mediante a apresentação da nota fiscal.

A garantia não cobre desgaste natural, uso indevido ou esforço excessivo, além de danos causados pela exposição à chuva, vento e ao sol por longos períodos.

Atendimento ao cliente:



(41) 2109-8005