

## APLICAÇÕES

Indicada para fixar e soltar parafusos em geral.

## CARACTERÍSTICAS

- » Parafusa e solta parafusos em geral;
- » Faz pequenas perfurações em madeira;
- » Regulagem para 10 posições de torque e 1 para perfuração;
- » Equipada com LED para melhor visibilidade;
- » Punho com revestimento emborrachado, com ajuste para 2 posições.

## ESPECIFICAÇÕES

- » Tensão da bateria: 3,6 V --- ;
- » Tensão do carregador ~100 V - ~240 V;  
Frequência do carregador: 50 Hz/60 Hz;
- » Tempo de carregamento: 3 a 5 horas;  
Rotação: 0 rpm - 180 rpm;
- » Tipo do encaixe: sextavado 1/4";
- » Torque: 4 N·m.

## ACOMPANHA O PRODUTO

- » 1 maleta plástica;
- » 1 carregador bivolt automático;
- » 1 soquete magnético 1/4" e 54 bits de 25 mm de comprimento, sendo: 5 fenda (3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 7 mm), 4 philips (PH0, PH1, PH2 e PH3), 4 pozidrive (PZ0, PZ1, PZ2 e PZ3), 6 hexalobular (T10, T15, T20, T25, T30 e T40), 7 hexalobular com furo guia (T10, T15, T20, T25, T30, T35 e T40), 7 Allen (2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm e 6 mm), 5 hexalobular estrela (IP10, IP15, IP20, IP25 e IP30), 3 philips de torque (6 mm, 8 mm e 10 mm), 4 três pontas (1, 2, 3 e 4), 4 quadrados (S0, S1, S2 e S3), 4 tipo U (4, 6, 8 e 10) e 1 multidentado (M8).



Imagem meramente ilustrativa.



Sandro Meller  
Responsável Técnico

Fabricado na China, importado e distribuído por:  
Ferragens Negrão Comercial LTDA CNPJ 76.639.285/0001-77  
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 2800  
CEP 81310020 Curitiba - PR - Brasil  
Telefone (41) 2109 8005 - [www.worker.com.br](http://www.worker.com.br)